

## Care & Maintenance (Español))

El fin final de Superficies de Avonite se debe especificar en uno de los fines siguientes: la Mata, el Raso o el Brillo Alto. La información siguiente puede ayudar a mantener su instalación de Superficies de Avonite que parece nuevo año tras año. Llegue a ser familiarizado con el fin usted ha escogido y utiliza estos pasos sencillos para limpiar y renovación.

### **Mate Del Final:**

El jabón y el agua limpiarán la mayoría de las manchas. Para manchas más obstinadas utilice una pista escocesa verde del Brite y una despedregadora abrasiva.

### **Rasguños:**

Para quitar rasguños, comience a enarenar con el papel de 240 arenas y después limpie con una despedregadora abrasiva y una pista escocesa verde del Brite.

*Recuerde pasar periódicamente sobre la superficie mate entera con una pista escocesa verde seca del Brite volver el final original.*

### **Limpieza Del Final Del Satén**

El jabón y el agua limpiarán la mayoría de las manchas. Para las manchas obstinadas utilice una pista escocesa blanca del Brite y una despedregadora que no sen abrasiva, tal como suavidad friega.

### **Rasguños:**

A quitar rasguños, comience enarenando con 400 de papel de la arena seguida por el papel de 600 arenas. Entonces limpie el área con suavidad friegan y una pista escocesa blanca del Brite.

### **Alta Limpieza Del Lustre**

El jabón y el agua quitarán la mayoría de las manchas. Utilice un compuesto que pule como los 3m Perfect-It y un paño suave para quitar manchas más obstinadas.

### **Rasguños:**

Para quitar rasguños de acabe de lustre alto, comience el enarenar con el papel de 400 arenas.

Entonces la superficie debe entonces ser máquina pulida de nuevo a su final original.

Aconseje al cliente que contacte al fabricante de Avonite Surfaces si no poseen ni tienen acceso a este equipo.

## Fregadero De Avonite Surfaces

Utilice la limpieza mate del final y rasguñe los procedimientos de retiro arriba.

Para mantener color del fregadero brillante, limpie de vez en cuando con el blanqueo líquido y riegue. Llene el fregadero 1/4 por completo de agua, agregue 1 a 2 tazas de blanqueo, limpie las caras del fregadero y deje el soporte por 15 minutos. Después drene el fregadero y aclárelo.

## Las quias de consulta de que hacer y no hacer

- Utilice una pista o un trivet caliente bajo los crisoles calientes o caliente siempre producir aplicaciones.
- Siempre utilice una tabla.
- Nunca se pare sobre en sus contadores.
- Evite los productos químicos ásperos tales como productos de limpieza de discos del dren y removedores de pintura.